



AIR GO MINI2
EDU, EDU2

WIFI 코딩카메라 사용설명서

AIR GO EDU 드론은 국내 항공법 비행규정에 적용 받습니다.

본 설명서는 AIR GO EDU 드론에 관한 정보와 비행 시
안전사항 및 주의사항에 대한 정보를 제공하오니, 제품을
사용하기 전에 자세히 읽어보시기 바랍니다.

드론 비행 안전사항

제품을 사용 전에 반드시 아래의 안전사항을 읽고 정확하게 이해하십시오.

1. 본 제품은 14세 이상 사용 할 수 있는 완구용 무인비행장치(이하 드론)이며, 조종자는 국내 항공법의 준수 의무를 가지고 있습니다.
특히, 비행금지구역에서 비행 시 항공법에 따라 처벌을 받습니다.
드론비행으로 발생하는 모든 문제는 조종자에게 책임이 있습니다.

2. 드론의 잘못된 조작으로 인체에 피해를 줄 수 있습니다.
사람이 많은 장소에서 비행을 금합니다.

3. 아래 사항에 해당되는 환경에서는 주파수 간섭으로 추락 위험이 있으니 비행을 자제해 주시기 바랍니다.

신호가 강한 WI-FI 공유기가 설치된 공간, (2.4GHz에 영향을 주는 장치)
강, 호수, 어항, 수족관, 바다 등
철제 바닥 및 구조물, 고압선 지역
지자체 교란 3 이상의 날씨
바람이 강하게 불거나, 눈 / 비가 내리는 날씨

4. 드론 조종 시 반드시 시야 확인이 되는 거리까지만 비행하십시오.

5. 드론을 개조하는 것은 불법이며, 그로 인한 책임/피해는 조종자에게 있습니다.


드론 주의 사항

1. 드론은 Li-Po 배터리를 사용하는 제품이며, 배터리 전압을 반드시 3.7V 이상 유지시키기 바랍니다. 사용 중 배터리 전압이 3V 이하로 떨어지면 충전을 시도하지 말고 구입처 또는 서비스센터에 연락하여 조치를 받으십시오.

배터리 전압이 3V 이하로 떨어진 상태에서 충전을 시도하면 충전케이블에서 과열로 인한 연기가 발생 할 수 있습니다.

슈베아 코딩

에어고 에듀 는 스마트폰, 태블릿 에서 블록코딩을 지원합니다.
(코딩 WIFI 카메라 설치 필요)



구글 안드로이드 앱:

구글 플레이 스토어 에서 “슈베아 “ 로 검색 - “슈베아 드론 코딩“ 설치

애플 iOS 앱:

애플 스토어에서 “SYUBEA “ 로 검색 - “SYUBEA ” 설치



Android



iOS


WIFI 코딩 카메라 연결



1. 에어고 에듀 WIFI 카메라를 드론에 장착합니다.
2. 드론의 전원을 ON 합니다.
3. 스마트폰의 WIFI 설정에서 “SYUBEA_XXXXX” 선택하여 연결합니다.
(또는 FLOW_720P_XXXXX 로 표시될 수 있습니다.)
4. 인터넷 연결 확실하지 않음 창 에서 “항상 연결”을 선택합니다.
5. SYUBEA 코딩 앱을 실행합니다.
6. 드론의 상태LED 의 깜박거림이 멈추면서 연결이 완료됩니다.
7. SYUBEA 코딩 앱에서 연결됨으로 표시됩니다.

비행 전 오른쪽 메뉴의 “자이로 초기화”를 실행 하는 것을 권장합니다.

가상 조종기



에어고 에듀 의 WIFI 코딩카메라는 조종기없이 직접 조종 할 수 있는 가상조종기 기능을 제공합니다.

오른쪽 상단의 메뉴에서 가상조종기를 선택하면 카메라 화면이 보이는 가상 조종기가 실행됩니다.

가상 조종기



스토어 - 부품 구입



슈베아 스토어

<http://www.syubea.com>



제품명: 드론 /특정소출력 무선기기
모델명: AGW22-CAM
제조사: 주식회사 슈베아
제조국: 대한민국, 중국
수입원: 주식회사 슈베아
식별부호: R-R-Syu-AGW22-C



주식회사 슈베아
<http://www.syubea.com>